


So messen Sie einen Schließzylinder richtig aus

1. Drucken Sie die Seite auf festem Papier aus und schneiden sie die Messlehre entlang der grauen Schattierung aus.
2. Legen Sie die Lehre wie in Bild 1 gezeigt an und lesen den Wert auf der Skala am Mittelpunkt des Schraubenkopfes ab. (innenlänge)
3. Jetzt wiederholen Sie den Vorgang von der Außenseite anliegend, wie in Bild 2 gezeigt.
4. Die zwei ermittelten Werten z. B. 30/40 mm (wie hier in den Grafiken) stellen das Zylindermaß dar.
5. Alternativ können Sie natürlich auch einen Zollstock oder ein Lineal zur Bemaßung verwenden.



Schlüssel-Zentrale
Lodwig

Hohenfelder Straße 17

E-Mail: Info@schluessel-zentrale-koblenz.de

www.schluessel-zentrale-koblenz.de

56068 Koblenz

Tel.: 0261-17742

